

SHAD

SYM MAXSYM 400 '11

KIT TOP SOMX46ST



1 261365 x2
Ø22



2 261985 x1



3 303020 x3
Ø8 DIN 125



4 304272 x3
M8 x 35 DIN 7380



5 261042 x1
Ø16 Ø9 x 15

! WARNING!

GB

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

